



# Flamco

## Recommandations pratiques

- Lors de l'isolation des séparateurs d'air, il est interdit d'isoler le capuchon en laiton!
- Lors du remplissage de l'installation, ne pas laisser s'échapper l'air par le biais du purgeur à flotteur.
- Avant de mettre l'installation en service, il faut la rincer / nettoyer de manière adéquate.
- Lors du placement d'un purgeur à flotteur, prêter attention aux points suivants:
  - accessibilité lors du fonctionnement;
  - le bon fonctionnement doit pouvoir être contrôlé;
  - le produit doit rester démontable;
  - pour un Flexair, un Flamcovent ou un Flamcovent Clean, il faut respecter les distances minimales par rapport aux murs / plafonds, etc.
- En cas de fuite d'un purgeur Flamco, il est toujours possible de le fermer. En tenir compte lors de l'installation et contrôler le fonctionnement lors de l'entretien régulier de l'installation.
- Avant de desserrer le bouchon de vidange du Flexair ou du Flamcovent, il faut faire en sorte que l'installation ne soit plus sous pression. Cela s'applique aussi au desserrage du capuchon de flotteur en laiton.
- Lors de l'entretien régulier, il est recommandé de nettoyer le purgeur à flotteur Flexvent.
- Il faut toujours prévenir / éviter l'encrassement, étant donné que cela affecte le fonctionnement!

## Sécurité

Les installations (comme les installations de chauffage central, de réfrigération et d'eau potable par exemple) fonctionnent toujours avec une certaine surpression par rapport à l'atmosphère. Les séparateurs d'air sont des accessoires auxquels s'appliquent des règles de sécurité particulières que l'installateur est tenu de respecter.

Les travaux sur une installation (sous pression) doivent toujours être réalisés par un professionnel / spécialiste agréé.

L'installateur, en qualité de spécialiste, doit attirer l'attention de l'utilisateur sur ces points et doit le mettre en garde contre toute utilisation impropre et incorrecte. Il convient également d'entretenir correctement l'ensemble de l'installation de chauffage central.

- La purge des impuretés qui se sont accumulées à la partie inférieure d'un Flexair ou d'un Flamcovent doit se faire lorsque l'installation n'est plus sous pression.

**Attention:** Le constituant qui s'échappe lors de la purge peut encore être chaud.  
**Risque de brûlures!**

## Général

Flamco Flexcon s.a.r.l. rejette toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte suite à l'encrassement, l'application incorrecte ou l'utilisation impropre de ses produits.

Flamco Flexcon s.a.r.l.

ZI du Vert Galant

1 rue de la Garenne

Saint – Ouen l'Aumône

BP 7173

95056 Cergy-Pontoise Cedex

Téléphone : 01 34 21 91 91

info@flamco.fr