

## **Descriptif Airfix A**

Il convient de monter un vase d'expansion sanitaire à membrane sur l'installation de distribution d'eau potable. Il doit permettre une circulation forcée de l'eau dans le vase grâce à une pièce en plastique jouant le rôle de séparateur de flux.

Le vase d'expansion est protégé extérieurement et intérieurement contre la corrosion y compris du côté azote. La membrane de ce vase est réalisée dans un matériau ne transmettant ni odeur, ni goût particulier à l'eau potable.

Le vase d'expansion devra être placé sur la conduite d'alimentation en eau froide